

## INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE EN OBRA DE EMBOCADURAS

### DE 1800 Y 2000.

Para la descarga, el tímpano y la aleta se agarran horizontalmente por las cogidas que llevan de fábrica y se acopia de la misma forma.

Para el montaje, el proceso a seguir es el siguiente:

En primer lugar se hormigona una primera capa de unos 10 cms de espesor de hormigón pobre, para asiento de la cimentación o nivelación.

Para la colocación, se agarran de las cogidas más próximas a la parte superior, levantando la pieza y colocándola en posición vertical. En el caso del tímpano, se puede ayudar mediante una eslinga que se pase por el hueco central.

Ambas piezas, tímpano y aleta, se colocan con la cara rugosa (cara donde tienen las cogidas) para manipularlas en dirección trasdós.

Se coloca primero el tímpano y posteriormente las aletas. El tímpano debe quedar a tope con el tubo. Las aletas se apuntalan en su posición correcta y se unen al tímpano mediante las escuadras que deben fijarse a los anclajes existentes en las piezas, con los tornillos de cabeza de martillo.

Una vez situadas todas las piezas en posición correcta, se dispone la ferralla de la cimentación, su encofrado, y finalmente, se hormigona.

